



# Boletín Técnico

## Unión de tejas para techos contiguos en una casa adosada o dúplex

Para unir adecuadamente los techos contiguos, Atlas recomienda colocar tejas en todo el plano del techo, si es posible, para mantener la integridad hermética de los techos contiguos. Si esto no es posible, Atlas recomienda las siguientes pautas de instalación.

- Instale un divisor de área entre el área que se va a retechar y el área restante del techo. Esto creará un punto de parada y un claro separador entre los dos techos.
- La nueva sección debe actualizarse de acuerdo con las instrucciones de aplicación de Atlas y debe seguir las mejores prácticas y recomendaciones de actualización descritas por ARMA.
- Luego será necesario instalar un nuevo tapajuntas escalonado en el techo restante.
- Luego, el divisor de área se termina con una cubierta de metal que se puede quitar si la otra sección será reemplazada en el futuro.
- Asegúrese de seguir los códigos de construcción locales.
- NO cubra la unión abierta entre las áreas de conexión del techo con tejas de cumbrera. Esto puede tener fugas debido al movimiento lateral del agua debajo de las tejas de la cumbrera que llega al costura vertical.
- NO teja tejas en el área de unión.

La garantía limitada de Atlas sobre tejas para techos es válida dentro de los términos y condiciones establecidos en el documento de garantía escrito. La garantía limitada de las tejas Atlas cubre defectos de fabricación. Consulte la garantía limitada de Atlas impresa para conocer la cobertura completa de la garantía y las disposiciones contra defectos de fabricación.

Para obtener información adicional sobre la garantía, visite nuestra página de garantía en [atlasroofing.com/warranty](https://atlasroofing.com/warranty).